

Tabelle Höhenverstellbereich Werksitzstühle

Model	Säule 10xx		Säule 20xx		Säule 11xx		Säule 74.10		Säule 74.20		Säule 73.10		Säule 73.20	
Classic PU/ Stoff/ KL/ Holz*	100039		100040		100041		100048		100049		100046		100047	
Klimastar PU/ Stoff/ KL	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
	450	610	470	620	640	880	540	770	564	800	365	475	370	480
	450	610	465	615	635	875	540	770	560	795	360	470	365	475

Econoline PU/ Stoff/ KL/ Holz*	Säule 10xx		Säule 20xx		Säule 11xx	
	100810		100812		100811	
	min	max	min	max	min	max
	445	630	450	635	640	845

Werkstar PU/ Stoff/ KL	Säule 10.80		Säule 20.80		Säule 11xx	
	103476		103477		100811	
	min	max	min	max	min	max
	440	580	460	600	665	905

Hocker PU/ Stoff/ KL/ Holz*	Säule 30.10		Säule 30.20	
	100153		100154	
	min	max	min	max
	420	610	420	610

Reinraum KL	Säule 10xx		Säule 20xx		Säule 11xx		Säule 73.10		Säule 73.20	
	100039		100040		100041		100046		100047	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
	500	630	540	640	690	900	410	500	440	505

Gemessen nach der DIN 16955:2017 mit 65kg Gewicht.

Allgemeine Tolerranzen nach DIN ISO 2768-1

alle Angaben in mm

- auf Standard Gleiter 30mm; 100050

-auf Standard Doppelrolle 65mm; 102616

* Holzstühle -10mm